




ITEM #0047575

7 CT BUBBLE LIGHTS

MODEL #W11C0013

Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Español p. 4



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB13331

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the User Servicing Instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- For indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

- Replace only with same type 5 watt maximum candelabra-base UL classified lamps.

WARNING: To reduce the risk of fire and electric shock:

- Do not install on trees that have needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal.
- Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- This product is not a toy! To avoid the risk of personal injury, fire, burns and electrical shock, do not play with or place where small children can reach it.
- Vial contains methylene chloride. If exposed to the liquid, contact your local poison control hotline.
- If vial breaks, do not breathe vapors as they may be harmful. Open windows and ventilate room.
- Do not place vials near other sources of heat such as fireplaces, heaters, radiators, open flame, or other light bulbs as glass vials may shatter.
- Vials are made of glass. Handle with care. Do not drop, crush or hit.
- Liquid inside bubble lights will stain carpeting, vinyl flooring, upholstery, and other materials.
- Do not touch bulbs while lit. Allow bulbs to cool.
- Do not block or cover ventilation holes with other materials such as curtains, decorations, bedding material or the like.


OPERATION INSTRUCTIONS

Bubble lights may take several minutes to warm up before they start the bubbling action or for bubble size to stabilize. Always use the bubble lights with the glass vial pointing up.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Replace the fuse.

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
- Remove fuse carefully. Turn plug over to remove fuse.
- Risk of fire. Replace fuse with only a 5 Amp, 125 volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Make sure the fuses are properly seated in the fuseholder and then push the fuse access door all the way back to completely cover the fuse holder.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Do not remove the safety device (fuse). Discard product if the attachment plug is damaged.



Replace the lamp.

If bubble lights fail to work, please try the following troubleshooting method to get them to start:

1. Make sure light bulb is on.
2. Operate the bubble light for 5 minutes (allowing the liquid to heat up). With the glass vial pointing up, turn bubble light upside down and then right side up (lamp base down) to start fluid bubbling.
3. If the bubble light still does not work, gently tap glass with finger several times (be careful, as vial is made out of glass). **WARNING:** Do not heat with a match, lighter or any other open flame to start the bubbling process as vial may shatter.

CARE AND MAINTENANCE


- When the product is placed on a live tree, keep the tree well-maintained, fresh, secure, and stable. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever you placed it, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- Store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	FUSE	W11C0013-F

UL MODEL #C707E



Printed in China


ARTÍCULO #0047575



7 LUCES EN FORMA DE BURBUJA

MODELO #W11C0013

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y de 8 a.m. a 5 p.m. los viernes, hora estándar del Este.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use los productos de temporada en exteriores a menos que se indique que son aptos para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de éstos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuadamente.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuentes de calor.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos afilados o clavos.
- No permita que las luces se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas ya que puede dañar el aislante del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invíértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido al producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a éste.
- Para uso en interiores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

- Reemplace sólo con el mismo tipo de lámparas base candelabro de 5 vatios como máximo con clasificación UL.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas:

- No instale en árboles que tengan agujas, hojas o cubiertas de ramas de metal o de materiales con apariencia metálica.
- No coloque ni apoye juegos de luces de un modo que pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.
- Este producto no es un juguete! Para evitar el riesgo de lesiones personales, incendios, quemaduras y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- La ampolla contiene cloruro de metileno. Si se expone al líquido, póngase en contacto con la línea directa del centro de control de tóxicos local.
- Si se rompe la ampolla, no respire los vapores ya que pueden ser nocivos, abra las ventanas y ventile la habitación.
- No lo coloque las ampollas cerca de otras fuentes de calor, como chimeneas, calefactores, radiadores, llamas u otras bombillas, ya que la ampolla de vidrio se puede romper.
- Las ampollas están fabricadas de vidrio, manipúlelas con cuidado, no las apriete, golpee ni deje caer.
- Las luces en forma de ampolla con líquido en el interior manchan alfombras, pisos de vinilo, tapicería y otros materiales.
- No toque las bombillas mientras están encendidas, permita que se enfríen.
- No bloquee ni cubra los orificios de ventilación con otros materiales como cortinas, decoraciones, ropa de cama o similares.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Las luces en forma de burbuja pueden tardar varios minutos en calentarse antes de que comiencen a hacer burbujas o para que se establezca el tamaño de la burbuja.

Siempre use las luces en forma de burbuja con la ampolla de vidrio apuntando hacia arriba

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Para reemplazar el fusible.

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- Retire el fusible cuidadosamente. Gire el tapón para retirar el fusible.
- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo por uno de 5 amperios y 125 voltios (se proporciona con el producto).
- Cierre la cubierta del fusible. Asegúrese de que los fusibles estén bien asentados en el portafusible, luego empuje la puerta de acceso del fusible hasta el fondo para cubrir completamente el portafusible.
- Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado.



Para reemplazar la bombilla.

Si las luces en forma de burbuja no funcionan, intente alguno de los métodos de solución de problemas para que se enciendan:

1. Asegúrese de que la bombilla está encendida.
2. Haga funcionar la luz en forma de burbuja por 5 minutos (permitiendo que el líquido se caliente). Con la ampolla apuntando hacia arriba, dé vuelta a la luz en forma de burbuja y luego coloque el lado derecho hacia arriba (base de la lámpara hacia abajo) para que el líquido comience a hacer burbujas.
3. Si la luz en forma de burbuja aún no funciona, golpee suavemente el vidrio varias veces (tenga cuidado, ya que la ampolla está fabricada de vidrio). **ADVERTENCIA:** no caliente con fósforos, encendedores ni ninguna otra llama para comenzar el proceso de creación de burbujas, ya que se puede romper la ampolla.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido, fresco, fijo y estable. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados; portalámparas o alojamientos agrietados; conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del lugar donde lo colocó, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar innecesariamente los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a jueves; y de 8 a.m. a 5 p.m. los viernes, hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	FUSIBLE	W11C0013-F

MODELO UL #C707E



Impreso en China